

Eichhörnchen-Futterhaus bauen

vermaßt mit Holzstärke 1,6 cm, alle Maße in cm



Material

- 16 mm Fichte-3-Schichtplatten (Reste eignen sich ideal)
- Acrylglas-Scheibe (ca. 3 mm stark), alternativ Holzfront oder Holzleisten
- Holzschrauben
- Holzbohrer & Bitaufsätze
- wasserfester Holzleim (optional für zusätzliche Stabilität)
- Leinöl oder Lack/Lasur auf Wasserbasis (zum Witterungsschutz)



Werkzeug

- Stichsäge oder Kappsäge
- Bohrmaschine/Akkuschrauber
- Schleifpapier oder Schwingschleifer
- Schraubzwingen
- Meterstab & Bleistift



1. Holzteile zuschneiden

Übertrage die Maße auf deine Fichte-3-Schichtplatten und schneide alle Teile passend zu: Boden, Seitenwände, Rückwand und Dach (siehe Foto, Seite 1). Wir haben die Teile mit einer Kappsäge zugeschnitten. Alternativ kannst du auch eine Stichsäge verwenden – achte dabei auf saubere, gerade Schnitte.

2. Seitenteile und Rückwand montieren

Verschraube zuerst die Rückwand mit den beiden Seitenteilen und achte darauf, dass alles rechtwinklig sitzt.

Anschließend kannst du den Boden unten einschieben und ebenfalls festschrauben.

3. Dach befestigen

Lege das Dach auf das Eichhörnchen-Futterhaus und verschraube es mit den Seitenteilen und der Rückwand. So sitzt es richtig stabil und schützt das Futter zuverlässig vor Regen.

4. Futterhaus wetterfest machen

Damit das Holz witterungsbeständig bleibt, kannst du es mit Leinölfirnis einlassen.

Das Öl ist natürlich, ungiftig und schützt dein Futterhaus langfristig vor Nässe und Grauschleier.

5. Acrylscheibe anbringen oder alternativ Holzbrett/Leisten

Schneide die Acrylscheibe so zu, dass sie passgenau auf beiden Seitenteilen aufliegt. Bohre anschließend an den Seiten kleine Löcher und befestige die Scheibe mit Schrauben.

